



F.LLI SPEDO

Agriculture Passion



Seminapatate semiautomatica



Semi-automatic potato planter



Planteuse de pomme de terre semi-automatique



Sembradora de patatas semi-automática



Seminapatate semiautomatica

 **Semi-automatic potato planter**

 **Planteuse de pomme de terre semi-automatique**

 **Sembradora de patatas semi-automática**

mod. TPA-PP2/D



mod. TPA-PP2/A



Questa è una macchina molto semplice e funzionale, ogni elemento è dotato di un rotore diviso in settori che girando lascia cadere i tuberi nel solco formato da una coltra.

La Seminapatate viene azionata dalla ruota motrice dell'elemento. La copertura dei tuberi viene effettuata da dei dischi ad inclinazione regolabile o da degli assolcatori ad ali registrabili. La macchina semina patate ed altri tuberi o bulbi interi tagliati. La distanza tra le file è regolabile e il passo di semina può essere variato da 17 a 45 cm. per mezzo di una serie di ingranaggi in dotazione con la macchina.



This machine is very simple and functional, each element is equipped with a large alveolar plate that turning let fall the tubers down the furrow.

The Semi-automatic potato planter is driven by the driving wheel of the element. The covering of the tubers is made by the discs with adjustable inclination or by the ridgers with adjustable wings. The machine has been designed for planting potatoes of other tubers or bulbs, whole or cut.

The distance between the rows is adjustable and the seeding distance can be varied from 17 to 45 cm.



La machine est très simple et fonctionnelle. Chaque élément est doté d'un grand plateau à alvéoles qui tournant laisse tomber les tubercules dans le sillon, qui est formé par un coutre.

La plateuse est actionnée par la roue motrice de l'élément. La couverture des tubercules est effectuée par des disques à inclinaison réglable ou par de butteurs à ailes enregistrables.

La machine peut semer pommes de terre ou d'autres tubercules ou bulbes entiers ou coupés. La distance entre les rangs est réglable et la distance d'ensemencement peut varier de 17 à 45 cm. par des engranages en dotation avec la machine.



Esta máquina es muy sencilla y funcional, cada elemento viene dotado con un rotor dividido en varios sectores que al girar coloca los tubérculos en el surco realizado por una reja.

La sembradora de patatas se acciona a través de la rueda motriz del elemento. La cobertura de los tubérculos se efectúa por medio de discos con inclinación ajustable o de surcadores con alas ajustables.

La máquina siembra patatas y otros tubérculos o bulbos enteros o cortados. La distancia entre las hileras es ajustable y la distancia de siembra de los tubérculos puede variar entre 17 y 45 cm. por medio de una serie de engranajes que vienen incluidos con la máquina.

Modello - Model - Modèle - Modelo		TPA-PP1/D	TPA-PP2/D	TPA-PP3/D	TPA-PP4/D	TPA-PP2/A
						
Elementi - Row - Rang - Elementos	n.	1	2	3	4	2
Larghezza - Width - Largeur - Ancho	cm	150	150	200	300	200
Lunghezza - Length - Longueur - Largo	cm	180	180	180	180	180
Peso - Weight - Poids - Peso	Kg	205	257	330	465	296
Potenza - Power - Puissance - Potencia	hp	20	30	50	50	30
Distanza di semina Seed distance - Distance de demailles - Distancia de siembra	cm	10* - 15 - 17 - 20 - 25 - 30 - 35 - 45* (* optional)				

mod. TPA-PP4/D

OPTIONAL

Distributore per la disinfestazione liquida
Distributor for liquid disinfection
Distributeur pur la désinfection liquide
Distribuidor de insecticida o herbicida líquido

OPTIONAL

Micro granulatore elettrico
Electric microgranulator
Microgranulateur électrique
Micro distribuidor eléctrico

OPTIONAL

Segnafile meccanico - idraulico
Mechanical or hydraulic row-marker
Marqueur des rangs mécanique ou hydraulique
Trazalineas mecánico-hidráulico

OPTIONAL

Contenitore porta tuberi
Hopper for potato seed
Tremier pour les pommes de terre
Contenedor para tubérculos



OPTIONAL

Spandiconcime a caduta 2/4 file
Fertilizer distributor 2 or 4 rows
Epandeur d'engrais 2 ou 4 lignes
Distribuidor de fertilizante 2/4 líneas (hileras)



F.LLI SPEDO

Agriculture Passion

Via Polesine, 119 - 37043 Castagnaro (Verona) - Italy
Tel. +39 0442 92025 - Fax +39 0442 675088
www.spedo.it - info@spedo.it